

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Объем камеры, л.	Холодопроизводительность кг./24 ч.	Вес, кг	Габариты, мм.
BD-818	818	40	101	2415x 695 x 842

Система охлаждения заполнена хладагентом R134A.

Комплектность: Прилавк холодильный, Инструкция по эксплуатации, Упаковка.

Прилавк морозильный предназначен для использования как торговое холодильное оборудование для предприятий торговли и общественного питания. Для хранения и демонстрации замороженных пищевых продуктов.

Изготовитель: Qingdao Aucma Co., Ltd, Qingdao, China

4

3

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ
Перед замораживанием продукты, охлаждаемые при комнатной температуре. Не кладите сытные мясные продукты в холодильный прилавк, следует оставить место для циркуляции воздуха внутри прибора только для хранения продуктов. Не используйте прилавк в режиме быстрого заморозки более 24 часов.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
Потребляемая мощность холодильника зависит от температуры окружающей среды.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
В случае длительного отсутствия электроэнергии рекомендуется отключать прибор от электросети.

РАЗБОРКА
Разборка холодильного прилавка должна производиться каждый раз, когда топчан или панель не может быть снята. Если замораживаемые продукты заморожены в течение 6-8 месяцев, они начинают впитывать влагу, размораживаемые продукты размораживать каждые 6-8 месяцев.

ПЕРВАЯ ЗАМОРОЖИВАЮЩАЯ ЗАГРУЗКА
1) Установите термостат в положение STOP или в крайнее левое положение.
2) Отключите шнур питания из розетки, освободите холодильную камеру от продуктов, затем (не касаясь), закройте дверцу и подождите 30 минут.
После каждого размораживания промойте холодильную камеру раствором соды, тщательно высушите, включая прилавк на 30 минут, а затем загрузите продукты.
Для очистки внешней поверхности холодильного прилавка не используйте абразивные чистящие средства.

ПОДСОБНЫЕ СОВЕТЫ
1) Продукты, подлежащие замораживанию не должны соприкасаться с уже замороженными продуктами.
2) Холодный прилавк следует включать незадолго перед загрузкой продуктов.
3) Перед загрузкой продуктов в холодильный прилавк рекомендуется комбинировать как можно больше продуктов в контейнер с плотной крышкой или обернуть целлофановой пленкой для предотвращения высыхания и смешивания запахов.
4) Неисходимо по возможности максимально снизить частоту открывания и закрывания дверцы холодильного прилавка.
5) Не замораживайте сильно влажные продукты.
6) Не замораживайте продукты, содержащие много влаги.
7) Не следует резко включать и выключать прибор. Сделайте перерыв не менее 5 минут перед следующим включением.
8) Не размораживайте холодильный прилавк в слишком влажных помещениях, это может привести к повреждению электрической изоляции и коррозии корпуса прилавка.

ВНИМАНИЕ!
Для предотвращения удара электрическим током при работе с устройством для них место. Запрещается использовать холодильный прилавк для хранения легковоспламеняющихся веществ. Холодильная камера должна быть закрыта.

ОБРАЩЕНИЕ С ПРИБОРОМ
Если прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети. Если прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети. Если прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети.



ПРИЛАВОК МОРОЗИЛЬНЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: BD-818



1

2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УСТАНОВКЕ
Во время транспортировки прилавк должен находиться в вертикальном положении. При установке прилавка в выбранном месте, убедитесь, что он стоит на ровной горизонтальной поверхности (при необходимости отрегулируйте высоту ножек). При установке прилавка в выбранном месте, убедитесь, что он стоит на ровной горизонтальной поверхности (при необходимости отрегулируйте высоту ножек). При установке прилавка в выбранном месте, убедитесь, что он стоит на ровной горизонтальной поверхности (при необходимости отрегулируйте высоту ножек).

ПЕРВАЯ ЗАМОРОЖИВАЮЩАЯ ЗАГРУЗКА
1) Установите термостат в положение STOP или в крайнее левое положение.
2) Отключите шнур питания из розетки, освободите холодильную камеру от продуктов, затем (не касаясь), закройте дверцу и подождите 30 минут.
После каждого размораживания промойте холодильную камеру раствором соды, тщательно высушите, включая прилавк на 30 минут, а затем загрузите продукты.
Для очистки внешней поверхности холодильного прилавка не используйте абразивные чистящие средства.

ПОДСОБНЫЕ СОВЕТЫ
1) Продукты, подлежащие замораживанию не должны соприкасаться с уже замороженными продуктами.
2) Холодный прилавк следует включать незадолго перед загрузкой продуктов.
3) Перед загрузкой продуктов в холодильный прилавк рекомендуется комбинировать как можно больше продуктов в контейнер с плотной крышкой или обернуть целлофановой пленкой для предотвращения высыхания и смешивания запахов.
4) Неисходимо по возможности максимально снизить частоту открывания и закрывания дверцы холодильного прилавка.
5) Не замораживайте сильно влажные продукты.
6) Не замораживайте продукты, содержащие много влаги.
7) Не следует резко включать и выключать прибор. Сделайте перерыв не менее 5 минут перед следующим включением.
8) Не размораживайте холодильный прилавк в слишком влажных помещениях, это может привести к повреждению электрической изоляции и коррозии корпуса прилавка.

ВНИМАНИЕ!
Для предотвращения удара электрическим током при работе с устройством для них место. Запрещается использовать холодильный прилавк для хранения легковоспламеняющихся веществ. Холодильная камера должна быть закрыта.

ОБРАЩЕНИЕ С ПРИБОРОМ
Если прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети. Если прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети. Если прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети.

